

Montageanleitung

Zwischenbankverkleidung: ZSP-6

Benötigte Hilfsmittel:

Maßband, Stift, Wasserwaage, Akkuschrauber, Befestigungsmaterial und die ausgedruckte Montageanleitung.

SCHRITT 1

Befestigung der Zwischenblende

Zur Befestigung der Zwischenblende, die Blende auf die untere Bank stellen und ausrichten, jetzt wird die Blende mit der oberen Bank verschraubt anschliessend beidseitig mit der Saunawand.

Schrauben: V2A 6 St. 4,5 x 45 mm

